

# Руководство для пользователей электронной сигареты Joyetech eCab



В комплект входят:

- 1 камера испарителя eCab;
- 2 испарителя (тип А);
- 1 корпус аккумулятора в сборе с крышкой;
- 2 аккумулятора eCab (360 мАч);
- 3 танк-картриджа;
- 1 зарядное устройство для аккумуляторов eCab;
- 1 сетевой адаптер питания USB;
- 1 руководство пользователя на русском языке.

## Новый стандарт качества eCab™

Модель eCab проще и удобнее в использовании по сравнению с другими электронными сигаретами, благодаря наличию сменных элементов питания в корпусе аккумулятора и возможности быстро восстановить работоспособность устройства, заменив вышедший из строя испаритель.

Аккумулятор JOYETECH eCab позволяет пользователю сделать более 150 стандартных затяжек. Процесс зарядки полностью разряженного аккумулятора занимает около 2 часов.

Уникальная система со сменными испарителями и перезаряжаемыми картриджами позволяет этой модели быть более экономичной по сравнению с обычными электронными сигаретами. Дизайн модели eCab делает ее легкой и удобной в использовании.

Чтобы гарантировать оптимальную производительность и безопасность модели eCab внимательно ознакомьтесь с текстом данного руководства.

\* Мы оставляем за собой право изменять используемые компоненты и функции электронной сигареты с целью улучшения ее характеристик и производительности без дополнительного уведомления о том потребителя.



А. Танк-картридж

Б. Атомайзер (испаритель с камерой)

В. Корпус аккумулятора с крышкой

Г. Аккумулятор (360 мАч)

Патентная заявка № 10-1125690. Конструкция и дизайн картриджа-танка, регистрационный номер: 30-2012-17457

## Зарядка аккумулятора



Аккумулятор eCab (3.7 В, 360 мАч) относится к классу литий-ионных аккумуляторов. Этот аккумулятор должен заряжаться только при помощи фирменного зарядного устройства Joyetech. Полная зарядка аккумулятора занимает приблизительно 120 минут (частичная зарядка занимает меньше времени).

Для зарядки аккумулятора поместите его в зарядное устройство. При это убедитесь в том, что полярность выбрана верно. После этого подключите кабель зарядного устройства в USB-порт (убедитесь, что данный USB-порт обладает достаточной мощностью). Во время процесса зарядки будет гореть красный светодиод. Зарядка закончится тогда, когда он загорится зеленым светом.

\* Используйте только фирменные аккумуляторы JOYETECH eCab. Запрещается использование на данном зарядном устройстве аккумуляторов сторонних производителей: это может привести к возникновению сбоев и повреждений.

\* Для зарядки аккумулятора через компьютер используйте USB-порт с высоким напряжением.

\* Литий-ионный аккумулятор со временем придет в негодность. Постепенно будет уменьшаться количество времени, которое он может работать без подзарядки.

\* Обязательно полностью зарядите аккумулятор перед первым его использованием.

## Как правильно собрать электронную сигарету eCab?



Электронная сигарета eCab состоит из аккумулятора, корпуса под аккумулятор, испарителя, камеры испарителя и танк-картриджа.

Чтобы собрать электронную сигарету eCab сначала вставьте аккумулятор (положительным полюсом вперед) в корпус под аккумулятор. После этого закройте фиксирующую крышку корпуса аккумулятора, плотно вставив ее внутрь и провернув до тех пор, пока она не защелкнется.

Вставьте испаритель в камеру, прикрутите камеру испарителя к корпусу аккумулятора, вращая его по часовой стрелке. Будьте осторожны! Приложив слишком много усилий, вы можете повредить устройство.



### **Как заправить танк-картридж?**

Вставьте кончик бутылочки с жидкостью в отверстие на крышке картриджа и заполните резервуар жидкостью. Будьте осторожны – не перелейте. Вставьте заправленный танк-картридж в камеру испарителя до упора.



### **Как заменить испаритель?**

Снимите танк-картридж и открутите камеру испарителя от корпуса аккумулятора. После того, как камера испарителя снята, извлеките сам испаритель. Теперь вы сможете с легкостью провести процедуру очистки или замены испарителя.

### **Как правильно пользоваться модель eCab?**

Возьмите eCab и сделайте медленную затяжку, зажав при этом кнопку с подсветкой на корпусе аккумулятора. Вы почувствуете, как пар поступает в ваш рот и легкие. Позвольте пару накопиться у вас во рту. Не следует курить электронные сигареты короткими и быстрыми затяжками, как обычные табачные изделия.

+ Перед использованием убедитесь, что электронная сигарета eCab заряжена и правильно собрана. Следуйте инструкции по ее сборке, приведенной в настоящем руководстве.

+ Новая электронная сигарета eCab поставляется в выключенном состоянии. Для ее активации быстро нажмите кнопку на корпусе аккумулятора пять раз (за 2 секунды или менее) – электронная сигарета активируется.

+ Удерживайте кнопку нажатой во время затяжки. В результате очень длинных затяжек корпус испарителя может перегреться. Пожалуйста, дайте ему остыть перед очередной затяжкой.



### **\* Функция сохранения заряда на аккумуляторе / блокировка от случайного нажатия.**

Продукт обладает специальной функцией, которая позволяет избежать преждевременной разрядки аккумулятора или обеспечить защиту от случайного нажатия. Чтобы выключить электронную сигарету быстро нажмите кнопку на корпусе аккумулятора пять раз (за 2 секунды или менее). После этого светодиод на кнопке мигнет несколько раз, аккумулятор перейдет в режим «ВЫКЛ». Электронная сигарета в этом режиме не будет работать даже при нажатии кнопки питания. Чтобы включить аккумулятор быстро нажмите кнопку на корпусе аккумулятора пять раз (за 2 секунды или менее).

### **\* Как правильно снять танк-картридж?**

Чтобы снять танк картридж с электронной сигареты eSab, переверните ее (корпус аккумулятора должен оказаться сверху), после этого, слегка покачивая, потяните за картридж по направлению вниз и наружу из камеры испарителя. Благодаря этому можно избежать случайного протекания жидкости в случае, если во время этой процедуры слетит крышка картриджа.

### **\* Злоупотребление данным продуктом может быть вредным для вашего здоровья.**

## **Обслуживание модели**

Чтобы гарантировать долгую и безотказную работу электронной сигареты eSab требуется проводить ее периодическое обслуживание. Пожалуйста, храните модель в месте, свободном от загрязнений (например, в футляре), не забывайте очищать поверхность от загрязнений, уделяя особое внимание соединениям.

### **\* Аккумулятор**

Для зарядки аккумулятора используйте только фирменное зарядное устройство и адаптер питания Joyetech. Берегите аккумулятор от воздействия прямого солнечного света, сильного холода или высокой влажности. Ни в коем случае не прокалывайте и не роняйте аккумулятор.

### **\* Жидкость для заправки электронных сигарет**

Не допускайте воздействия высоких или низких температур на жидкость. Рекомендуется хранить жидкость в темном, прохладном месте, недоступном для детей. Не допускается заморозка жидкости. Жидкость непригодна для питья. В случае если жидкость попала вам в рот или на кожу, уберите ее при помощи бумажной салфетки, тщательно промойте место попадания водой.

### **\* Испаритель**

Испаритель выполняет основную функцию электронной сигареты – вырабатывает пар. Пар образуется за счет испарения дозированного объема жидкости на термоэлементе испарителя. При возможном перегреве испарителя: сделайте паузу и дайте ему остыть. Убедитесь, что на испаритель попадает достаточное количество жидкости. В случае пересыхания спирали испарителя при курении может появиться неприятный жженный привкус. Чтобы избавиться от жженого привкуса, потребуется заменить испаритель. Средний срок службы испарителя при интенсивном использовании электронной сигареты более одного месяца. Использование неоригинальных

жидкостей для заправки электронных сигарет может привести к преждевременному выходу из строя испарителя.



### \* Танк-картридж

Модель работает на многоразовых танк-картриджах, которые необходимо заменять по мере износа. Если требуется очистка картриджа, начните эту процедуру с открытия входного колпачка, после чего промойте внутри резервуар под струей воды и тщательно просушите. Для снятия колпачка недопустимо использовать зубы, ножи, ножницы, и т.п. – это может повредить резервуар, что приведет к протечкам.

## Меры предосторожности и часто задаваемые вопросы

\* Недопустимо сильно стучать по верхней части танк-картриджа, так как это может привести к смещению небольшого выходного колпачка, в результате чего будет затруднено прохождение через него воздуха.

\* Для правильного функционирования электронной сигареты необходимо постоянно смешивать жидкость и воздух внутри. В некоторых случаях это приводит к накоплению жидкости внутри камеры испарителя и вокруг самого испарителя. Это нормально, хотя и может привести к возникновению более серьезных проблем в случае, если излишек жидкости вовремя не удалить. Чтобы гарантировать правильную работу модели своевременно убирайте всякий излишек жидкости на этих деталях при помощи бумажной салфетки или полотенца.

\* Жженный привкус:

a) Попробуйте сделать 2-3 затяжки без нажатия кнопки на корпусе аккумулятора. Жидкость в результате поступит в камеру с испарителем.

b) Несколько раз быстро потрясите eCаб из стороны в сторону. Это также поможет жидкости попасть в камеру с испарителем.

c) После выполнения вышеуказанных шагов может потребоваться убрать излишек жидкости из камеры с испарителем. После этого электронную сигарету можно использовать в обычном режиме.

d) Если перечисленные шаги не разрешат возникшей проблемы, попробуйте повторить вышеуказанные шаги, почистить испаритель или заменить его.

\* Аккумулятор необходимо хранить при температуре от 0 до 40 градусов. Модель eCаб использует в своей работе литий-ионный аккумулятор. Тщательно прочитайте руководство пользователя с целью получения дополнительной информации о безопасности аккумуляторов такого типа, порядка их зарядки и ухода за ними.

\* Существует ли опасность пассивного курения?

По результатам испытаний было выявлено, что пар, выпускаемый из легких курильщика, содержит ничтожно малое количество или вовсе не содержит никотина. Тем не менее, мы рекомендуем воздержаться от использования модели поблизости от детей и беременных женщин.

\* Убедитесь, что танк-картридж полностью вставлен в камеру с испарителем. Если между танк-картриджем и кромкой камеры остается свободное пространство, может быть создан непредусмотренный приток воздуха, что в свою очередь, может привести к протечкам.

\* Проводите своевременную заправку танк-картриджа до того, как он полностью опустеет. В случае, если остаток жидкости внутри резервуара становится меньше 10% от общего объема, оставшаяся внутри жидкость может вытечь наружу. Этот феномен объясняется наблюдаемым в таком случае ослаблением силы жидкостного натяжения внутри картриджа.

**\* Можно ли смешивать жидкость для электронных сигарет с водой или другими жидкостями?**

Мы рекомендуем использовать на модели eCаб только жидкости, выпущенные JOYETECH. Использование жидкостей сторонних производителей и воды может привести к повреждению eCаб.

**\* Можно ли использовать обычные батарейки (AAA)?**

Использование обычных батареек (AAA) может привести к повреждению устройства. Пожалуйста, пользуйтесь только фирменными аккумуляторами JOYETECH.

**\* Можно ли использовать быстрое зарядное устройство для зарядки аккумуляторов eCаб?**

Использование зарядных устройств, выпущенных сторонними компаниями, может привести к возгоранию, повреждению или даже взрыву аккумулятора. Пожалуйста, пользуйтесь только фирменными зарядными устройствами JOYETECH.

\* Сильные внешние воздействия, такие как падение электронной сигареты или постоянные резкие движения, могут привести к возникновению протечек.

## **Гарантии и возмещения**

За дополнительной информацией об условиях гарантии и возмещений обращайтесь к своему продавцу. Гарантия JOYETECH не распространяется на продукты, приобретенные через сторонних поставщиков.

## **ВНИМАНИЕ**

Продукция JOYETECH не предназначена для использования лицами, не достигшими 18 лет. Запрещается использование наших продуктов детьми, беременными и кормящими женщинами, некурящими и курильщиками, находящимися в поиске средства по борьбе с курением.

\* Электронные сигареты не являются устройствами по борьбе с курением, и не получили никакого официального признания в данном качестве. Если вы ищете средство по борьбе с курением, то проконсультируйтесь по этому поводу со своим врачом или же компетентной организацией, занимающейся производством или распространением средств по борьбе с курением.

\* Продукция JOYETECH может содержать никотин, вещество, которое может вызывать сильную зависимость, отравление, и представлять опасность для вашего здоровья.

\* Не используйте продукты, содержащие никотин в случае, если вы беременны или кормите грудью. Никотин может приводить к развитию пороков развития плода и наносить вред работе органов репродукции.

\* Не используйте продукты, содержащие никотин, если вы страдаете заболеваниями сердечнососудистой системы, диабетом, повышенным кровяным давлением, астмой или имеете любые другие противопоказания для использования электронной сигареты.

\* Продукция JOYETECH не получила одобрения Управлением по надзору за пищевыми и лекарственными продуктами США (FDA) и не предназначена для предотвращения, борьбы с симптомами или излечения каких-либо заболеваний или медицинских состояний.

\* В случае если вы наблюдаете любые из симптомов отравления никотином, в число которых входят: тошнота, рвота, диарея, головные боли, затрудненность дыхания, повышенное

потоотделение, ускорение пульса, шепелявость, боли в желудке, слабость, припадки, то немедленно прекратите использование продукта и свяжитесь со своим лечащим врачом.

\* Жидкости, содержащие никотин, могут быть токсичными для человека в случае их проглатывания или попадания на кожу. Держите их в недоступном для детей и домашних животных месте.

Жидкости, содержащие никотин, могут быть токсичными для окружающей среды. Не выливайте остатки содержимого бутылочки с никотиновой жидкостью в раковину. Пожалуйста, утилизируйте контейнеры из-под жидкости в соответствии с инструкцией по их утилизации.

Допустимо использование продукта только по назначению и только с жидкостью, специально предназначенной для использования на электронных сигаретах.

Наименование и логотип JOYETECH являются товарным знаком компании JOYETECH LLC.

Неправомерное использование их запрещено!