

Notice for Use:

Thank you for choosing Joyetech products!
Please read this manual carefully to ensure proper use. For any additional information or questions regarding this product or its use, please consult your local Joyetech retailer, or visit our website at www.joyetech.com.

Product Introduction:

Adhering to the concept of "the One Device for Everyone", the new version of eGo One Mega applies with new cutting edge technology of temperature control system, supporting VT-Ti (Titanium)/ VT-Ni (Nickel)/ VW mode with three levels respectively in terms of watts and temperature.

With various options of atomizer heads, eGo One VT will surely bring you the best vaping experience.



Specification

Size: 22mm (Diameter) * 142mm (Length)

Battery Capacity: 2300mAh

Output Mode: VT-Ni/VT-Ti/VW Mode

Resistance Range: 0.2-1.0ohm for VT mode 0.4-3.5ohm for VW mode

How to Use

1. Power on/off:

Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on.
In the same way, the device will be powered off after 5 presses.

2. Vaping: Hold the fire button and inhale through the mouthpiece.
Release the Fire button and exhale.



3. Shift Between VT-Ni/VT-Ti/VW Modes:

When powered off, long press the fire button, you can shift between VT-Ni/VT-Ti/VW Modes to adapt to the coils.

4. Adjustment of Levels: When powered on, press the fire button three times to shift among Low/Medium/High levels of Wattage (under VW mode)/ Temperature (under VT mode) to your preference.

Output Levels for eGo One VT (VW Mode)			
Ohm Range	0.4-0.8ohm	0.8-1.6ohm	1.6-3.5ohm
Level			
Low	20W	10W	5W
Medium	25W	15W	7.5W
High	30W	20W	10W

Temp Levels for eGo One VT (VT Mode)		
Level	Ti/Ni	
	Ti Coil	Ni Coil
Low	430°F	430°F
Medium	470°F	480°F
High	600°F	600°F

5. Atomizer Head Replacement:

Unscrew the atomizer cone, you'll see the atomizer head located on the base. Then unscrew the head with a replaced one.

(Note: Do avoid cleaning the atomizer head with water, simply wipe it with alcohol cotton or dry cloth)

6. Soak the Atomizer Head: When using a new atomizer head, please drip a few drops of e-juice in the cotton of atomizer head to ensure it is moist before the first use to reach the best performance. To protect the cotton from burning, please stop



vaping when the device is running out of e-juice.

7. e-Juice Filling: Separate the atomizer from the battery and inject the e-juice directly into the cambered slot.

8. Adjustment of Air Inflow:

Rotating the ring clockwise on the atomizer base to decrease the air inflow, while counterclockwise to enlarge it.

9. Charging: Simply charge the eGo One VT by connecting it with a PC or Joyetech wall adapter via USB cable. Once plugged in, the charging indicator will on and the button light flashes 5 times. When it is fully charged, the charging indicator will go out. It takes about 3 hours to charge the eGo One VT via the 1A wall adapter only.

Note:

1. Under VT mode, please install the temperature control coils at room temperature ;

2. Only use temperature control coils under VT mode. Damages will be caused when temperature control coils are accidentally used under VW mode.
3. VT mode only supports a maximum of 1.0ohm. It will automatically switch to VW mode when the coil is larger than 1.0ohm or using a normal coil under VT mode.

Function:

Short Circuit Protection:

1. When the short circuit occurs before working, the button light flashes for 5 times and there will be no output.
2. When the short circuit occurs while working, the button light flashes for 3 times and the output stops. (reset)

Atomizer Protection: eGo One VT is equipped with a 10 seconds run time protection. The light will flash 10 times if the fire button is pressed for more than 10 seconds.

No Atomizer Alert: If you press the fire button without atomizer, the button light will flash slowly, indicating there is no atomizer.

Low Voltage Protection: When the battery voltage is lower than 3.3V, the bottom light flashes for 40 times and the battery will be locked. As soon as charging has commenced low voltage protection will be unlocked.

Battery Display Function:

When powered on, press the fire button then release, the bottom light will flash slowly or stay lit when the battery quantity is high, on the contrary, it flashes in frequency.

Battery Quantity	Light Condition
60%-100%	Stay lit
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

Warranty terms

Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.

2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:

- * Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
- * Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
- * Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
- * Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).

in usage manual).

* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).

* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).


3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com.

Unsere eGo-ONE Philosophie: "Das eine Gerät für jeden Bedarf". Die neue Version der eGo ONE VT wurde mit die neueste Technologie ausgestattet, mit der Temperaturkontrolle. Die eGo ONE VT unterstützt somit die Modi VT-Ti (Titan), VT-Ni (Nickel) und VW Modus für Watt und Temperaturkontrolle. Mit einer Vielzahl an verschiedenen Verdampferköpfen bringt Ihnen die eGo ONE VT ein maximales Vaping-Erlebnis.



Größe: 22 mm (Durchmesser) * 142 mm (Länge)
 Batterie-Kapazität: 2.300 mAh
 Ausgabemodus: VT-Ni /VT-Ti /VW-Modus
 Widerstandsbereich: 0,2 - 1,0 Ohm im VT-Modus 0,4 – 3,5 Ohm im VW-Modus

Ist das Gerät ausgeschaltet, drücken Sie lange die Feuertaste und Sie können zwischen den Modi VT-Ni / VT-Ti / VW-Modi wechseln, je nach dem welchen Verdampferkern Sie verwenden möchten.

Ohm Bereich Niveau	0.4-0.8ohm	0.8-1.6ohm	1.6-3.5ohm
Niedrig	20W	10W	5W
Mittel	25W	15W	7.5W
Hoch	30W	20W	10W

Niveau \ Ti/Ni	Ti Spule	Ni Spule
Niedrig	430°F	430°F
Mittel	470°F	480°F
Hoch	600°F	600°F

The diagram illustrates the assembly process in three steps:

- Step 1:** A tube of glue is shown applying adhesive to the inner rim of the battery base.
- Step 2:** The battery is shown being inserted into the base. A blue arrow indicates the direction of insertion.
- Step 3:** The eGo DR1E Mega is shown being screwed onto the battery base. A blue curved arrow indicates the direction of rotation.

6. Verdampferkerne befeuchten: Bevor Sie einen Verdampferkern nutzen, tropfen Sie bitte ein paar Tropfen e-Liquid auf die Watte des Verdampferkerns. Somit erreichen Sie die optimale Leistung wenn der Verdampferkern bereits etwas angefeuchtet ist. Verwenden Sie das Gerät nicht bei leeren Tank, damit die Watte nicht anbrennt.

9. Aufladen: Einfach den eGo ONE VT laden, indem Sie das Gerät mit dem USB Ladekabel an einen Computer oder mit dem 1A Wandladegerät an einer Steckdose anschließen. Wenn das Gerät lädt blinkt die Ladeanzeige 5 mal. Ist das Gerät vollständig geladen erlischt die Ladeanzeige. Es dauert ca. 3 Std., um das Gerät mit einem 1A Wandladegerät vollständig aufzuladen.

2. Nutzen Sie Spulen mit Temperaturkontrolle nur im VT Modus. Im VW Modus können die Spulen Schaden erleiden.

1. Überspannung vor der Nutzung: Die Feuertaste blinkt 5 x und das Gerät schaltet sich ab.
2. Überspannung während der Nutzung: Die Feuertaste blinkt 3 x und das Gerät macht einen Reset.

Schutz des Verdampfers: Die eGo ONE VT ist mit einem 10 Sekunden Schutz ausgestattet. Wird die Feuertaste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät ab und die Feuertaste blinkt 10 mal.

Kein Verdampfer-Alarm: Wenn Sie den Feuerknopf, ohne dass ein Verdampfer angeschraubt ist, blinkt die Taste langsam.

Niederspannungsschutz: Sinkt die Batteriespannung unter 3,3 V blinkt die Feuertaste 40 x und das Gerät schaltet sich aus. Die Feuertaste ist so lange blockiert bis die Batterie bis zur notwendigen Minimalspannung aufgeladen ist.

Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie kurz die Feuertaste. Das Licht blinkt langsam oder leuchtet ständig wenn Batterie voll ist, je schwächer die Batterie ist desto schneller blinkt das Licht.

Akkuladestatus	Licht Zustand
60%-100%	dauerhaftes Leuchten
30%-59%	langsames Blinken
10%-29%	moderates Blinken
0-9%	schnelles Blinken

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbraucher.

2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.

- * Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
- * Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
- * Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
- * Schäden die aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
- * Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).

* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).

3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.

4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Instrucciones de uso Gracias por elegir los productos Joyetech! Por favor lea este manual cuidadosamente para asegurar un uso apropiado. Para cualquier información adicional o pregunta sobre este producto o su uso, por favor consulte a su distribuidor Joyetech local o visite nuestro sitio Web www.joyetech.com. Introducción de producto Adhiriéndose a el concepto de "Un dispositivo para todos ", la nueva versión del eGo One Mega se renueva con la nueva tecnología de vanguardia de sistema de control de temperatura, soportando VT-Ti (titanio) / VT-Ni (níquel) y modo de VW con tres niveles respectivamente en términos de vatios y de temperatura. Con diferentes opciones de cabezas de atomizador el eGo One VT seguramente le traerá la mejor experiencia de vapeo. 1 eGo ONE VT Spanish		Batería Base de atomizador Cabeza eGo ONE CL Ni (0.2 ohmios) Tubo del atomizador Boquilla Cabeza eGo ONE CL Ti (0.4 ohmios) Especificaciones Tamaño: 22mm (diámetro) * 142mm (largo) Capacidad de la batería: 2300mAh Modo de salida: VT-Ni/VT-Ti/VW Rango de resistencia: 0.2-1.0 ohm en modo VT 0.4-3.5 ohm para el modo de VW Spanish eGo ONE VT 2																																					
Cómo utilizar 1. Encendido/ apagado : Presione el botón de vapeo 5 veces rápidamente para encender el dispositivo. De la misma manera, el dispositivo se apagará al pulsar 5 veces el botón. 2. Vaping: pulse el botón de vapeo e inhale a través de la boquilla. Suelte el botón y exhale. 3. Cambio entre modos VT-Ni/VT-Ti/VW: Cuando esté apagado, pulsando largo el botón de encendido, puede cambiar entre los modos VT-Ni/VT-Ti/VW para compatibilizar a las distintas cabezas de atomizador. 4. Ajuste de niveles: Pulse el botón de vapeo tres veces para cambiar entre los niveles bajo/medio/alto de vatiaje (bajo modo VW) / temperatura (bajo modo VT) según su preferencia. 3 eGo ONE VT Spanish		Niveles de salida para el eGo One VT (modo VW) <table><tr><th>Nivel</th><th>Rango de ohmios</th><th>0.4-0.8ohm</th><th>0.8-1.6ohm</th><th>1.6-3.5ohm</th></tr><tr><td>Bajo</td><td></td><td>20W</td><td>10W</td><td>5W</td></tr><tr><td>Medio</td><td></td><td>25W</td><td>15W</td><td>7.5W</td></tr><tr><td>Alta</td><td></td><td>30W</td><td>20W</td><td>10W</td></tr></table> 5. Cambio de la cabeza del atomizador: Desenroscar el cono del atomizador, verá la cabeza del atomizador situada en la base. Desenroscar la cabeza y reemplazar. Niveles de temperatura para el eGo One VT (modo VT) <table><tr><th>Nivel</th><th>Ti/Ni</th><th>Resistencia Ti</th><th>Resistencia Ni</th></tr><tr><td>Bajo</td><td></td><td>430°F</td><td>430°F</td></tr><tr><td>Medio</td><td></td><td>470°F</td><td>480°F</td></tr><tr><td>Alta</td><td></td><td>600°F</td><td>600°F</td></tr></table> Spanish eGo ONE VT 4		Nivel	Rango de ohmios	0.4-0.8ohm	0.8-1.6ohm	1.6-3.5ohm	Bajo		20W	10W	5W	Medio		25W	15W	7.5W	Alta		30W	20W	10W	Nivel	Ti/Ni	Resistencia Ti	Resistencia Ni	Bajo		430°F	430°F	Medio		470°F	480°F	Alta		600°F	600°F
Nivel	Rango de ohmios	0.4-0.8ohm	0.8-1.6ohm	1.6-3.5ohm																																			
Bajo		20W	10W	5W																																			
Medio		25W	15W	7.5W																																			
Alta		30W	20W	10W																																			
Nivel	Ti/Ni	Resistencia Ti	Resistencia Ni																																				
Bajo		430°F	430°F																																				
Medio		470°F	480°F																																				
Alta		600°F	600°F																																				
(Nota: Evite limpiar la cabeza del atomizador con agua, simplemente limpie con un algodón con alcohol o un paño seco) 6. Remojar la cabeza atomizadora: Cuando se utiliza un atomizador nuevo, por favor colocar algunas gotas de e-jugo en el algodón de la cabeza del atomizador para asegurarse de que esté húmedo antes del primer uso y así alcanzar el mejor rendimiento. Para proteger el algodón de la quema, por favor pare de vapear cuando el dispositivo se está quedando sin e-jugo. 5 eGo ONE VT Spanish		7. Relleno de e-Jugo: Separar el atomizador de la batería e inyectar el e-jugo directamente en la ranura combada. 8. Ajuste de la entrada de aire: Al girar el anillo de la base del atomizador en sentido de las agujas del reloj disminuirá la entrada de aire, y hacia el sentido contrario se ampliará. 9. Carga: Simplemente carga el eGo One VT conectando con un PC o con el adaptador de pared Joyetech mediante un cable USB. Una vez conectado, el indicador de cargase encenderá y la luz del botón de vapeo parpadeará 5 veces. Cuando está completamente cargada, el indicador de carga se apagará. Dura aproximadamente 3 horas para cargar el eGo One VT solamente a través del adaptador de pared 1A. Nota: 1 En el modo de VT, por favor, instale las resistencias de control de temperatura a temperatura ambiente. 2 Sólo utilice resistencias de control de temperatura en el modo de VT. Provocará daños cuando accidentalmente se Spanish eGo ONE VT 6																																					
utilizan resistencias de control de temperatura en modo de VW. 3 VT modo sólo admite un máximo de 1.0 ohmio. Cambiará automáticamente al modo de VW cuando la bobina es mayor que 1,0 ohm o usando una bobina normal bajo modo de VT. Función: Protección del cortocircuito: 1.cuando el cortocircuito se produce antes de trabajar, la luz del botón parpadea 5 veces y no habrá salida. 2.cuando el cortocircuito se produce mientras en funcionamiento, la luz del botón parpadea 3 veces y la salida se detiene . (restablecer) Protección del atomizador: eGo One VT está equipado con una protección de tiempo de 10 segundos. La luz parpadeará 10 veces si el botón se pulsa durante más de 10 segundos. 7 eGo ONE VT Spanish		Alerta No atomizador: Si pulsa el botón de disparo sin atomizador, la luz del botón parpadeará lentamente, indicando que no hay atomizador. Protección de baja tensión: Cuando el voltaje de la batería es inferior 3.3V, la luz inferior parpadea 40 veces y la batería se bloqueará. Tan pronto como la carga se inicie la protección de bajo voltaje será desbloqueada. Función de visualización de la batería: Cuando se encienda, pulse el botón de fuego y luego suelte, la luz de fondo parpadeará lentamente o permanecerá encendida cuando la carga de batería sea alto, por el contrario, parpadeará en frecuencia. <table><tr><th>Nivel de batería</th><th>Condiciones de luminosidad</th></tr><tr><td>60%-100%</td><td>Encendido</td></tr><tr><td>30%-59%</td><td>Parpadea lentamente</td></tr><tr><td>10%-29%</td><td>Parpadea moderadamente</td></tr><tr><td>0-9%</td><td>Parpadea con frecuencia</td></tr></table> Spanish eGo ONE VT 8		Nivel de batería	Condiciones de luminosidad	60%-100%	Encendido	30%-59%	Parpadea lentamente	10%-29%	Parpadea moderadamente	0-9%	Parpadea con frecuencia																										
Nivel de batería	Condiciones de luminosidad																																						
60%-100%	Encendido																																						
30%-59%	Parpadea lentamente																																						
10%-29%	Parpadea moderadamente																																						
0-9%	Parpadea con frecuencia																																						
Términos de la garantía Consulte su tarjeta de garantía del producto Joyetech. No somos responsables por los daños causados por error del usuario. Nuestra garantía no es válida para productos comprados a terceros proveedores. Joyetech se compromete a proporcionar una reparación bajo garantía con arreglo a los siguientes términos y condiciones: 1. Esta garantía ofrece reparación gratuita de mercancía defectuosa de marca Joyetech. Periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por el usuario final. 2. Esta garantía puede ser anulada como consecuencia de cualquiera de las siguientes condiciones: * Cliente no proporciona tarjeta de garantía y factura original de compra. * El fallo del producto o daño es causado debido a un uso incorrecto o reparación no autorizada. * Fallas o daños como resultado de uso excesivo de la fuerza como o caídas. 9 eGo ONE VT Spanish		* Fallo del producto o daño como resultado del uso fuera de las condiciones de uso recomendadas para su funcionamiento (ver precauciones en el manual de uso). * Fallas o daños causados por uso incorrecto de agua u otro líquido (ver manual de uso para instrucciones de uso). * Falla o daño debido al uso con componentes no Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación). 3. Esta garantía no cubre artículos personales o bienes consumibles y accesorios, incluyendo pero no limitado a: boquilla, cartucho, cabeza atomizadora, cordón y vaina de cuero. 4. Esta garantía no cubre los productos de marca no Joyetech. Esta garantía sólo es válida para productos de la marca Joyetech durante el período de garantía de 90 días después de la fecha de compra indicada en el comprobante de compra. Joyetech se reserva el derecho de decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de los términos de esta garantía. Spanish eGo ONE VT 10																																					

